

# ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

---

## КОМПЛЕКТАЦИЯ UF-МЕМБРАНОЙ

---

для трёхступенчатых  
фильтров ГЕЙЗЕР

### ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу и эксплуатации



## НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль UF-1 (с ультрафильтрационной мембраной) предназначен для доочистки холодной питьевой водопроводной воды после фильтра Гейзер 3.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальное давление воды в подводящей магистрали, атм.	2
Максимальное давление воды в подводящей магистрали, атм.	7
Пористость, мкм	0,1
Начальная производительность, л/мин	3
Ресурс, л	3500 <sup>[1]</sup>

## УСТАНОВКА И ЗАМЕНА

Модуль UF-1 представляет собой ультрафильтрационную мембрану в пластмассовом корпусе с крышкой и фитингами. Модуль поставляется в собранном виде.

Модуль подключается к выходу фильтра Гейзер-3 согласно схеме. Крепится модуль к корпусу фильтра с помощью двух клипов "С".

Выходное отверстие фильтра с помощью трубки подсоединяется к входному отверстию модуля - в корпусе, выходное отверстие модуля - в крышке - присоединяется к крану для чистой воды. Одно отверстие в корпусе модуля остается заглушенным.

Для замены модуля закройте воду краном, отсоедините трубки, аккуратно снимите корпус модуля с удерживающих клипов (кронштейнов).


После замены картриджа (мембраны) или модуля, снова установите корпус модуля на клипы, подсоедините трубки, обеспечив правильное направление потока, откройте воду и проверьте герметичность соединений.

<sup>[1]</sup> Ресурс указан для подготовленной воды. При снижении качества исходной воды ресурс может резко снижаться.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОДОПРОВОДНОЙ МАГИСТРАЛИ

В комплекте с 3-ступенчатым фильтром Гейзер

1. Фильтр Гейзер 3
2. Кран чистой воды
3. Адаптер-вентиль
4. Модуль UF-1 с ультрафильтрационной мембраной
5. Клипы "С"



### КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЯ

- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Корпус с фитингами в сборе - 1 шт. | 4. Клип "С" с крепежом - 2 шт. |
| 2. Мембрана (внутри корпуса)- 1 шт.   | 5. Инструкция - 1 шт.          |
| 3. Трубка 1/4" - 1 метр               | 6. Упаковка - 1 шт.            |

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Предохраняйте изделие от ударов, падений и замерзания мембраны в корпусе.

Хранение модуля производится в упакованном виде на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре не ниже 1°C, не допуская действия прямого солнечного света, замерзания, высушивания, действия аэрозолей, агрессивных и пахучих веществ.

Транспортировка изделия допускается любым видом транспорта (кроме неотапливаемых отсеков самолётов), в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с соблюдением правил хранения изделия.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок хранения модуля – 1 год до начала использования. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации гарантия исчисляется от даты выпуска.

Замена модуля, при обнаружении заводских дефектов, производится при наличии заключения экспертизы.

Поставщик снимает с себя ответственность, если:

- корпус и картридж (мембрана) имеют механические повреждения;
- если не соблюдались требования данной инструкции;
- если изделие использовалось не по назначению.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата изготовления

**Заполняет торгующая организация**

Дата продажи .....

Штамп магазина .....

**EAC** ТУ 3697-022-48981941-2014

**Изготовитель: ООО «АКВАТОРИЯ»**

195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, 69, корп. 6, лит. А

Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379,

+7 (812) 605-00-55, office@geizer.com

www.geizer.com

## АДРЕСА СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

- Москва  
ул. Южнопортовая, 7  
+7 (495) 380-07-45
- Санкт-Петербург  
ш. Революции, 69  
+7 (812) 605-00-55
- Ростов-на-Дону  
ул. Вавилова, 67 А  
+7 (863) 206-17-94
- Краснодар  
ул. Красных Партизан, 459  
+7 (861) 221-05-82  
+7 (861) 220-44-15
- Красноярск  
ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1  
+7 (391) 264-95-43
- Новосибирск  
Северный проезд, 33  
+7 (383) 335-78-50
- Уфа  
ул. 50 лет Октября, 28  
+7 (347) 229-48-91
- Саратов  
ул. Большая Казачья, 39  
+7 (8452) 49-27-70
- Екатеринбург  
ул. Амундсена, 52  
+7 (343) 318-26-39
- Латвия, Рига  
пр. Бривибас, 403 А  
+371 (67) 565-300
- Сербия, Белград  
Бульвар Южный, 136  
+381 (11) 744-20-77
- Казахстан, Алматы  
пр. Райымбека, 221/2  
+7 (727) 313-29-68
- Узбекистан, Ташкент,  
Чиланзарский район,  
ул. Чопонота, 10, офис 25  
+998 (91) 774-87-90